

Conseil d'utilisation

Sanglage de la malle

- Lorsque le véhicule roule, il est obligatoire de sangler la malle sur les points d'ancrage du véhicule.

Utilisation de la table

- Toujours mettre le pieds de table avant de déplier la table afin de ne pas endommager la charnière.
- Enclencher le petit cran en bout de coulisse pour bloquer la table lorsque celle-ci est entièrement déployée (cela évite le cisaillement latéral dû au jeu de fonctionnement de la coulisse).

Utilisation du réchaud

- L'utilisation du réchaud à gaz n'est autorisée qu'à l'extérieur du véhicule, portes ou hayon ouverts.
- Le détendeur de la bouteille de gaz relié au réchaud doit obligatoirement être débranché pendant les trajets.
- L'utilisation du pare-flamme (fournis avec la malle) est obligatoire lorsque le réchaud est allumé
- Les bouteilles de gaz adaptés aux réchauds 2 feux sont les bouteilles R901, R904 et R907 de chez campingaz.
- Les bouteilles de gaz adaptés aux réchauds 1 feux sont les bouteilles CP 250 de chez campingaz (mais d'autres marques conviennent aussi).

Utilisation de la couchette

- Les molettes des piétements en aluminium de la couchette doivent être bien serrés afin d'éviter tout risque d'affaissement.

Conseil d'entretien

Bois

- Face lisse : eau savonneuse (acétone pour les traces tenaces)
- Face anti-dérapante : brosse à poil dur (type brosse à chiendent)

Aluminium

- Frotter la partie télescopique avec du savon de marseille

Loqueteau

- En cas de besoin, resserrer un quart de tour de chaque côté afin de garder une pression uniforme sur les deux billes.
- Ne jamais graisser les loqueteaux.

Conseil de stockage

Stocker la malle dans un lieu sec et ventilé.